

TRX BATERIE SONY NP-FH100 3900MAH



Cena celkem:	507 Kč (bez DPH: 419 Kč)
Běžná cena:	558 Kč
Ušetříte:	51 Kč
Kód zboží:	BATRX3870
Part No.:	TRX-NP-FH100
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX baterie Sony NP-FH100 3900 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery Sony. Tato baterie je v provedení DECODED – lze nabíjet v originální nabíječce – funkce jako originál baterie bez nutnosti propojování kabelem.

Poznámka: Společnost Sony označuje Li-Ion články jinou nominální hodnotou napětí, než běžné normy, proto mohou být jejich baterie označeny 6,8 nebo 7,2 V! Použit je však lze bez omezení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 3900 mAh

Napětí: 7,2/7,4 V

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie:

Sony NP-FP30

Sony NP-FP50

Sony NP-FP51

Sony NP-FP60

Sony NP-FP61

Sony NP-FP70

Sony NP-FP71

Sony FP90

Sony NP-FP91

Sony NP-FH30

Sony NP-FH40

Sony NP-FH50

Sony NP-FH60

Sony NP-FH70

Sony NP-FH10

Pro zařízení:

Sony DCR-30, Sony DCR-DVD103, Sony DCR-DVD105, Sony DCR-DVD105E, Sony DCR-DVD106, Sony DCR-DVD106E, Sony DCR-DVD108, Sony DCR-DVD109, Sony DCR-DVD109E, Sony DCR-DVD110E, Sony DCR-DVD115E, Sony DCR-DVD202E, Sony DCR-DVD203, Sony DCR-DVD203E, Sony DCR-DVD205, Sony DCR-DVD205E, Sony DCR-DVD304E, Sony DCR-DVD305, Sony DCR-DVD305E, Sony DCR-DVD306, Sony DCR-DVD306E, Sony DCR-DVD308, Sony DCR-DVD308E, Sony DCR-DVD310E, Sony DCR-DVD403, Sony DCR-DVD403E, Sony DCR-DVD404E, Sony DCR-DVD405, Sony DCR-DVD405E, Sony DCR-DVD406, Sony DCR-DVD406E, Sony DCR-DVD407E, Sony DCR-DVD408, Sony DCR-DVD410E, Sony DCR-DVD450E, Sony DCR-DVD505, Sony DCR-DVD505E, Sony DCR-DVD506, Sony DCR-DVD506E, Sony DCR-DVD508, Sony DCR-DVD510E, Sony DCR-DVD602, Sony

DCR-DVD602E, Sony DCR-DVD605, Sony DCR-DVD605E, Sony DCR-DVD608, Sony DCR-DVD610, Sony DCR-DVD653, Sony DCR-DVD653E, Sony DCR-DVD703, Sony DCR-DVD703E, Sony DCR-DVD705, Sony DCR-DVD705E, Sony DCR-DVD708, Sony DCR-DVD708E, Sony DCR-DVD710, Sony DCR-DVD755, Sony DCR-DVD755E, Sony DCR-DVD803, Sony DCR-DVD803E, Sony DCR-DVD805, Sony DCR-DVD805E, Sony DCR-DVD808E, Sony DCR-DVD810, Sony DCR-DVD850E, Sony DCR-DVD905, Sony DCR-DVD905E, Sony DCR-DVD908E, Sony DCR-DVD910, Sony DCR-DVD92, Sony DCR-DVD92E, Sony DCR-HC16, Sony DCR-HC16E, Sony DCR-HC17, Sony DCR-HC17E, Sony DCR-HC18, Sony DCR-HC18E, Sony DCR-HC19E, Sony DCR-HC20, Sony DCR-HC20E, Sony DCR-HC21, Sony DCR-HC21E, Sony DCR-HC22E, Sony DCR-HC23E, Sony DCR-HC24E, Sony DCR-HC26, Sony DCR-HC26E, Sony DCR-HC27, Sony DCR-HC28, Sony DCR-HC28E, Sony DCR-HC30, Sony DCR-HC30E, Sony DCR-HC30G, Sony DCR-HC30L, Sony DCR-HC30S, Sony DCR-HC32, Sony DCR-HC32E, Sony DCR-HC33E, Sony DCR-HC35E, Sony DCR-HC36, Sony DCR-HC36E, Sony DCR-HC37, Sony DCR-HC37E, Sony DCR-HC38, Sony DCR-HC38E, Sony DCR-HC39E, Sony DCR-HC40, Sony DCR-HC40E, Sony DCR-HC40S, Sony DCR-HC40W, Sony DCR-HC41, Sony DCR-HC42, Sony DCR-HC42E, Sony DCR-HC43E, Sony DCR-HC44E, Sony DCR-HC45, Sony DCR-HC45E, Sony DCR-HC46, Sony DCR-HC46E, Sony DCR-HC47, Sony DCR-HC47E, Sony DCR-HC48, Sony DCR-HC48E, Sony DCR-HC51E, Sony DCR-HC52, Sony DCR-HC53E, Sony DCR-HC62, Sony DCR-HC62E, Sony DCR-HC65, Sony DCR-HC85, Sony DCR-HC85E, Sony DCR-HC94E, Sony DCR-HC96, Sony DCR-HC96E, Sony DCR-SR100, Sony DCR-SR100E, Sony DCR-SR190E, Sony DCR-SR200, Sony DCR-SR200C, Sony DCR-SR200E, Sony DCR-SR210E, Sony DCR-SR220, Sony DCR-SR220D, Sony DCR-SR290E, Sony DCR-SR300, Sony DCR-SR300C, Sony DCR-SR300E, Sony DCR-SR30E, Sony DCR-SR32E, Sony DCR-SR33E, Sony DCR-SR35E, Sony DCR-SR36E, Sony DCR-SR37E, Sony DCR-SR38E, Sony DCR-SR40, Sony DCR-SR40E, Sony DCR-SR42, Sony DCR-SR42A, Sony DCR-SR42E, Sony DCR-SR45, Sony DCR-SR47E, Sony DCR-SR50, Sony DCR-SR50E, Sony DCR-SR52E, Sony DCR-SR55E, Sony DCR-SR57, Sony DCR-SR57E, Sony DCR-SR60, Sony DCR-SR60E, Sony DCR-SR62, Sony DCR-SR62E, Sony DCR-SR65, Sony DCR-SR70E, Sony DCR-SR72E, Sony DCR-SR75E, Sony DCR-SR77E, Sony DCR-SR80, Sony DCR-SR80E, Sony DCR-SR82, Sony DCR-SR82C, Sony DCR-SR82E, Sony DCR-SR85, Sony DCR-SR87E, Sony DCR-SR90E, Sony HDR-CX100 série, Sony HDR-CX105 série, Sony HDR-CX106 série, Sony HDR-CX110 série, Sony HDR-CX11E, Sony HDR-CX12, Sony HDR-CX12E, Sony HDR-CX300, Sony HDR-CX520, Sony HDR-CX6, Sony HDR-CX6EK, Sony HDR-CX7, Sony HDR-CX7K/E, Sony HDR-HC3, Sony HDR-HC3E, Sony HDR-HC3HK1, Sony HDR-HC5, Sony HDR-HC5E, Sony HDR-HC7, Sony HDR-HC7E, Sony HDR-HC9/E, Sony HDR-HC9E, Sony HDR-SR10/E, Sony HDR-SR10D, Sony HDR-SR11/E, Sony HDR-SR12/E, Sony HDR-SR5, Sony HDR-SR5C, Sony HDR-SR5E, Sony HDR-SR7, Sony HDR-SR7E, Sony HDR-SR8, Sony HDR-SR8E, Sony HDR-UX10, Sony HDR-UX19E, Sony HDR-UX20/E, Sony HDR-UX3E, Sony HDR-UX5, Sony HDR-UX5E, Sony HDR-UX7, Sony HDR-UX7E, Sony HDR-UX9E, Sony HDR-XR100 série, Sony HDR-XR200 série, Sony HDR-XR520 série