

## UBIQUITI UISP AIRMAX LITEBEAM AC XR



Cena celkem:	<b>2 959 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 445 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 255 Kč</b>
Ušetříte:	<b>296 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1144
Part No.:	LBE-5AC-XR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UISP airMAX LiteBeam AC XR

Zařízení airMAX LiteBeam AC 5 GHz XR CPE (LBE 5AC XR) je venkovní bezdrátová jednotka určená **k zajištění vysokorychlostních spojení na extrémně dlouhé vzdálenosti**, a umožňuje obsluhovat více účastníků pomocí jediného zařízení. Jednotka je také vybavena vlastní anténou s vysokým ziskem, která je schopna zajistit **propustnost více než 450 Mbps** ve frekvenčním pásmu **5 GHz**.

#### Funkce:

- Proprietární čipová sada airMAX ac
- Velmi lehká hliníková konstrukce a UV odolný polykarbonát
- Anténa s vysokým ziskem (29 dBi) a technologií InnerFeed
- Vysokorychlostní spojení na extrémně dlouhé vzdálenosti
- Integrovaná GPS
- Podpora plánování připojení prostřednictvím ISP Design Center
- Dedikovaná rádiová správa pro rychlé nastavení zařízení prostřednictvím aplikace UISP Mobile
- Režimy PtMP a PtP, operační systém airOS
- Správa pomocí aplikace UISP: iOS 2.19.2, Android 2.20.2 a novější

**Součástí balení je Gigabit napájecí PoE injektor 24 V (0,5 A).**

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Frekvence:** 5 GHz (5,15 až 5,85 GHz)

**Propustnost:** 450+ Mbps

**Rozhraní:** 1x GbE RJ-45, airMAX ac

**Zisk:** 29 dBi

#### Vyzařovací úhel:

Horizontální polarizace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

Vertikální polarizace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

Elevace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

**PoE:** ano, pasivní (24 V)

**Odolnost proti povětrnostním vlivům:** IPX6

**Hmotnost:** 3,2 kg

**Rozměry:** 747 x 525 x 347 mm

#### Důležité upozornění:

System je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.

---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ubnt.com/qig/lbe-5ac-xr>

---

**Datasheet:**



[https://dl.ui.com/ds/lbe-5ac-xr\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/lbe-5ac-xr_ds.pdf)

---